

EINSATZ RETTUNGSINSEL VIKING RescYou Container

Anzuwenden: gegenwärtige Gefahr die ein sofortiges Verlassen des Bootes erfordert

Ziel: Sicher in die Rettungsinsel kommen und sich einrichten

1. Rote Reißfangleine fest mit dem Schiff verbinden.

Sie ist ca. 9 m lang.

2. Den Container aussetzen.

Den Container aus seinem Lagergestell nehmen und über Bord werfen.

3. Rettungsinsel aufblasen. NICHT an Deck aufblasen!

Der Aufblasvorgang wird durch einen kräftigen Zug an der Reißleine ausgelöst.

4. Die Rettungsinsel zum Einstieg möglichst am Schiff befestigen.

5. In die Rettungsinsel springen oder zu ihr schwimmen.

6. **Wenn** die Rettungsinsel mit dem Boden nach oben zeigt:

...muss sie manuell aufgerichtet werden

6.1 Das Verdeck in den Wind drehen.

6.2 Auf den CO2-Zylinder steigen.

6.3 Am Griff festhalten und nach hinten lehnen.

Wenn sich die Rettungsinsel aufrichtet auf dem Rücken liegen bleiben, um sich nicht in den Leinen zu verfangen.

7. Überlebende bergen.

...mit Rettungsleine und Wurfiring.

8. **Wenn** das Lösen vom Schiff notwendig wird:

8.1 Reißfangleine durchschneiden.

Ein Messer befindet sich an der oberen Schwimmkammer nahe dem Einstieg.

8.2 Vom Schiff entfernen.

Paddel benutzen.

8.3 Treibanker ausbringen.

Erst wenn die Reißfangleine durchgeschnitten und die Rettungsinsel ausreichenden Abstand zum Schiff hat. Dies verringert die Abdrift. Diese kann auch durch Einklappen des Verdecks reduziert werden.

9. Den Einstieg schließen.

...entsprechend dem Anleitungsschild am Eingang.

10. Die Sicherheitsventile verschließen.

Mit Gummistopfen, sobald der Überdruck durch das Aufblasen entwichen ist.

11. Die Beleuchtung tagsüber ausschalten.

Wie auf dem Schild nahe der Innenbeleuchtung beschrieben. Wurde beim Aufblasen der Rettungsinsel automatisch eingeschaltet.

12. Boden entsprechend den Bedürfnissen aufblasen / ablassen.

Gegen Kälte zur Isolierung aufblasen, für Kühlung durch das Wasser ablassen. Dazu einen dünnen harten Gegenstand (auch Finger) durch das Ventil stecken.

13. Schwimmkammern und Bogenkammern aufblasen.

Wenn nötig mit Handpumpe.

14. Regenwasser sammeln.

Das Wasser über das Gummiventil im Verdeck ablassen. Das erste gesammelte Regenwasser immer wegschütten, es ist sehr salzig.

15. Die Rettungsinsel kann nur am Befestigungspunkt der Reißfangleine geschleppt werden.

Nicht die Rettungsleine an der Außenkante der Rettungsinsel benutzen.